

15.11.2017

BOTAMENT-märkätilalevy + Fescon Vedeneristysjärjestelmä

Levyjen asennus alustaan

Botament-märkätilajärjestelmän asennusohjeen mukaan

Vedeneristys

Kaikki pysty-, sisä-, ulkonurkat, vaakasaumat, lattianrajat ja kiinnikkeiden kohdat käsitellään Fescon Vedeneristeellä tai Fescoseal A+B vedeneristeellä

Tuoreeseen vedeneristeeseen painetaan valittuun vedeneristysjärjestelmään kuuluva nurkkanauha (vedeneristysnauha tai vedeneristysnauha FS-N) siten, ettei nauhan ja alustan väliin jää ilmataskuja. Toinen telaus nauhan päälle tehdään 1,5 – 8 h kuluttua valitusta vedeneristeestä riippuen. Vedeneriste telataan vielä nauhan yli kauttaaltaan.

Putkiläpivientien tiivistys tehdään valitun vedeneristeiden vahvikkeilla (itseleikattu vedeneristysnauha tai läpivientilaippa FS-L). Tiivistyksessä huomioidaan, ettei läpivientikappaleen ja putken väliin jää kuivuneita asennusliima purseita.

Laattojen kiinnitys

Laatat kiinnitetään Fescon Saneerauslaasti VSL:llä (C2S1T)

Laattojen saumaus

Laatat saumataan Fescon Laattasaumalaasti SML:llä, nurkat kitataan Fescon Saniteettisilikonilla